

# Powerline 2000 Connection Adapter

- DE Installationsanleitung
- EN Installation Manual
- FR Manuel d'installation (verso)
- IT Istruzioni d'installazione (retro)



DE

## Adapter installieren

### Wichtig

Stecken Sie den Adapter immer direkt in die Wandsteckdose. So vermeiden Sie mögliche Störeinflüsse.


- 1 Stecken Sie den neuen Adapter direkt in die Wandsteckdose neben dem zu verbindenden Gerät.

Verbinden Sie diesen mit einem beliebigen Internet-fähigen Gerät (z.B. PC/MAC, TV-Box oder Game Konsole) mit dem mitgelieferten Ethernet Kabel.

- 2 Drücken Sie 2 Sekunden den Druckknopf des Adapters, welcher am DSL-/Fiber-Router angeschlossen ist.

Die LED beginnt weiss zu blinken.

Falls sie nicht blinkt, wiederholen Sie diesen Schritt.




- 3 Drücken Sie 2 Sekunden den Druckknopf des neuen Adapters.

Die LED beginnt weiss zu blinken

- 4 Die LEDs der beiden Adapter wechseln auf «konstant weiss» sobald die Powerline Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Ihr Gerät ist nun mit dem Internet verbunden.


Fertig

## Anschlüsse, Druckknopf und LED




### Anzeige/LED

Aus	Kein Strom
Weiss	Powerline Verbindung OK
Weiss schnell blinkend	Pairing Modus
Weiss langsam blinkend	Eco/Stromspar-Modus
Rot blinkend	Keine Powerline Verbindung



### Ethernet-Anschluss

Verbinden Sie den DSL-/Fiber-Router oder ein beliebiges Internet-fähiges Gerät mit Ethernet-Anschluss (z.B. PC/Mac, Internet-TV-Box oder Game Konsole)



### Druckknopf

Pairing	Adapter neu oder mit einem bestehenden Powerline Netzwerk verbinden – <b>2 s drücken</b>
Reset	Setzt den Adapter auf seine Werkseinstellungen zurück. Pairing geht verloren – <b>10 s drücken</b>

EN

## Installing the adapter

### Important

Plug the adapter directly into the wall power socket to reduce interferences.


- 1 Plug the new adapter directly into any wall power socket next to the device you want to connect.

Connect the adapter to any device that can access the Internet (e.g. PC, Internet-TV-Box or game console) using the provided network cable.

- 2 Push the button of the adapter connected with the DSL-/Fiber-Gateway for 2 seconds.

The LED starts to blink white.

If it does not blink, please repeat this step.




- 3 Push the button of the new adapter for 2 seconds.

The LED starts to blink white.

- 4 The LEDs of both adapters light up continuously in white as soon as the Powerline connection is established. Your device is now connected to the Internet.


All done!

## Ports, Button and LED




### LED

Off	Not powered
White	Powerline connection OK
Blinks white fast	Pairing Mode
Blinks white slowly	Eco/Energy Saving Mode
Blinks red	No Powerline connection



### Ethernet-Port

Connect your DSL-/Fiber-Gateway or any other device with an Ethernet port (e.g. PC, Internet-TV-Box or game console).



### Button

Pairing	Reconnect the adapters or connect them to an existing Powerline network – <b>press 2 s</b>
Reset	Sets the adapter to its factory setting. Pairing is lost – <b>press 10 s</b>

## FAQ & Support

DE

### Powerline funktioniert nicht?

#### • Powerline-Adapter im selben Raum anschliessen

Leuchten die LED weiss, funktionieren die Adapter ordnungsgemäss. Das Problem liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Ihrem Stromnetz. Blinken die LED rot, führen Sie einen Reset durch:

#### • Reset durchführen

Drücken an allen Adaptern 10 Sekunden lang den Druckknopf. Installieren Sie im Anschluss alle Adapter erneut.

### Weitere Hilfe & Kontaktformular

[www.mystrom.com/support](http://www.mystrom.com/support)

EN

### Powerline is not working?

#### • Connect the Powerline Adapters in the same room

If the LEDs light up white, the Adapters are working properly. The problem lies most probably within your electrical network. If the LEDs light up red, please reset the Adapters:

#### • Reset the adapters

Push the button of all Adapters for 10 seconds. Then re-install all Adapters.

### Further help & contact form

[www.mystrom.com/support](http://www.mystrom.com/support)

# Powerline 2000 Connection Adapter

- DE Installationsanleitung (Rückseite)
- EN Installation Manual (back)
- FR Manuel d'installation
- IT Istruzioni d'installazione




FR


## Installer l'adaptateur


**Important**  
Connectez l'adaptateur toujours directement à la prise électrique murale, afin d'éliminer les interférences.

- 1 Connectez le nouvel adaptateur à une prise électrique murale de votre choix.  
Connectez cet adaptateur à l'appareil de votre choix (p.ex. PC/MAC, Internet-TV-Box ou console de jeux) au moyen du câble réseau Ethernet fourni.

- 2 Appuyez 2 secondes sur le bouton  de l'adaptateur qui est connecté directement au routeur DSL ou Fiber.

La LED commence à clignoter en blanc.  
Si elle ne clignote pas, répétez cette étape.




- 3 Appuyez 2 secondes sur le bouton  du nouvel adaptateur.

La LED commence à clignoter en blanc.

- 4 Les LED des deux adaptateurs s'allument en continu en blanc, dès que la connexion Powerline est établie. Votre appareil est à présent connecté à Internet.


C'est tout!

## Ports, bouton et voyant LED




### Voyant/LED

Off	Pas en service
Blanc	Connexion Powerline OK
Clignote rapidement en blanc	Mode Pairing
Clignote lentement en blanc	Mode Eco/Economie d'énergie
Clignote rouge	Pas de connexion Powerline



### Connexion réseau

Connectez l'appareil de votre choix muni d'un port Ethernet et qui peut accéder à Internet (p.ex. PC, Internet TV-Box ou console de jeux.)



### Bouton


Pairing	Reconnectez les adaptateurs ou connectez-le à un réseau Powerline existant – <b>Appuyez 2 secondes</b>
Reset	Réinitialisez l'adaptateur à sa configuration d'origine. Le Pairing est annulé – <b>Appuyez 10 secondes</b>

IT


## Installare l'adattatore


**Importante**  
Inserite sempre gli adattatore direttamente nella presa da parete. Così facendo evitate possibili fonti di disturbo.

- 1 Inserire il nuovo adattatore nella presa di corrente posta alla parete.  
Collegate l'adattatore con un qualsiasi apparecchio compatibile con Internet (ad es. PC/MAC, TV-Box o console da gioco) con il cavo Ethernet fornito in dotazione.

- 2 Premere per due secondi ca. il pulsante  dell'adattatore, che è connesso direttamente al Router DSL-/fibra.

Il LED inizia a lampeggiare bianco.  
Se non lampeggia, ripetere questa operazione.




- 3 Premere per due secondi ca. il pulsante  dell' nuovo adattatore.

Il LED inizia a lampeggiare bianco.

- 4 I LED di entrambi adattatori cambiano a «costante bianco» non appena il collegamento Powerline è riuscita. Il dispositivo è ora connesso a Internet.


Terminato

## Allacci, pulsanti e spie (LED)




### Spie/LED

Spento	Senza corrente
Bianco	Connessione Powerline OK
Lampeggiare veloce bianco	Pairing Mode
Lampeggiare lentamente bianco	Modus Eco/risparmio
Lampeggiare rosso	Nessuna connessione Powerline



### Collegamento Ethernet

Collegare il router DSL-/fibra o qualsiasi dispositivo abilitato a Internet con allaccio Ethernet (ad es. PC/Mac, TV-Box o console da gioco).



### Button

Pairing	Connessione a una rete Powerline esistente – <b>premere 2 secondi</b>
Reset	Ripristina configurazione origine della scheda. Il pairing viene annullata – <b>premere 10 secondi</b>

## FAQ & Support

FR

### Powerline ne fonctionne pas?

- **Connectez les Adaptateurs Powerline dans la même pièce**  
Si les voyants LED s'allument en blanc, les adaptateurs fonctionnent normalement. Il y a probablement un problème avec votre réseau électrique. Si les voyants LED s'allument en rouge, réinitialisez les adaptateurs:

- **Réinitialiser les adaptateurs**  
Appuyez sur le bouton de chaque adaptateur durant 10 secondes. Puis réinstallez les adaptateurs à nouveau.

**Plus d'aide & formulaire de contact**  
[www.mystrom.com/support](http://www.mystrom.com/support)

IT

### Powerline non funziona?

- **Collegare l'adattatore Powerline nella stessa stanza**  
Se il LED si accende in bianco, gli adattatori funzionano in modo adeguato. Il problema risiede nel fatto con ogni probabilità sulla rete elettrica. Se il LED rosso lampeggia, eseguire un reset:

- **Eseguire il reset**  
Su gli adattatori, tenere premuto il pulsante per 10 secondi. Installare nuovamente gli adattatori.

**Ulteriore supporto e modulo di contatto**  
[www.mystrom.com/support](http://www.mystrom.com/support)